

Pour le montage :

- débrayer le moteur
- le faire tourner l'axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver en butée vers le 0
- le monter sur le registre fermé



