




NENUTEC AIR - SERVOMOTEURS ROTATIFS DE CLAPETS

AVEC FONCTION DE SECURITÉ PAR RESSORT DE RAPPEL 3 Nm | COMMANDE PROPORTIONNELLE

Schéma de câblage NESM24.2-03(S)

Tension d'alimentation AC/DC 24V



■ Modification du sens de rotation NESM...03(S)





Schéma de câblage contact auxiliaire

NESM...-03S




■ Contacts auxiliaires

Les contacts auxiliaires sur le servomoteur NESM-03S ne sont pas réglables. La commutation du contact est réglée sur 5° pour le contact **a** et à 85° pour le contact **b**.

Schéma de câblage en parallèle

NESM24.2-03



■ Remarques

Le raccordement parallèle de plusieurs servomoteurs NESM-03(S) est possible (5 maximum), cependant la consommation électrique et une distance maximum entre le servomoteur maître et le servomoteur esclave doivent être respectés.

Pour plus de détails sur l'installation et la mise en service merci de se référer à notre manuel de montage M-NESM-03(S).

